

RoboTime 3D dřevěná hrací skříňka Kouzelné piano (mechanický pohon) (AMK81)

UPOZORNĚNÍ:

- Vhodné od 14 let. Sestavení pod dozorem dospělé osoby.
- Manuál si uschovejte pro možnou budoucí potřebu.

ÚDRŽBA:

- Produkt nevystavujte žáru ani vlhku, tímto zabráníte poškození.
- Nepoužívejte chemická čistidla na bázi alkoholu, čpavku.
- V případě potřeby čistěte měkkým látkovým hadříkem.

VĚNUJTE POZORNOST POHYBU:

- Pohyb produktu je precizní, dejte pozor, ať vám nespadne.
- Při natahování motorku nepoužívejte přílišnou sílu.
- Na motorek nesahejte prsty, abyste se nezranili.

Legenda obrázků originálního návodu (Zleva doprava.)

- sestavování věnujte zvláštní pozornost
- ujistěte se, že do sebe ozubená kola dobře zapadla
- je potřeba vosk nebo mazivo
- použijte smirkový papír
- ujistěte se, že do sebe části dobře zapadly
- tip k montáži
- vytvořte 2 části
- vytvořte 6 částí
- pro sestavení otočte
- strana s potiskem
- prázdná strana
- místo, na které lze tlačit
- krok 1
- krok 2

Seznam částí (*Vzhledem k celní politice v mezinárodní přepravě nemusí být vosk a lepidlo zahrnuto v balení. Připravte si je prosím sami.)

Viz originální návod. V tomto překladu je uveden pouze název, číslo a množství částí.

Část	strojek	kulatá kovová část	klika	cvoček 4 mm	pant
Číslo	P1	P2	P3	P4	P5
Množství	1	1	1	8	2

Část	šroub s půlkulatou hlavou 8 mm	šroub s plochou hlavou 4 mm	ocelová hřídel 15 mm	ocelová hřídel 20 mm
Číslo	P6	P7	P8	P9
Množství	6	5	3	1

Část	ocelová hřídel 25 mm	ocelová hřídel 80 mm	wosk	pouzdro hřídele	šroubovák	šroubovák
Číslo	P10	P11	P12	P13	P14	P15
Množství	3	1	1	16	1	1

Obrázkový návod

1

Otestujte pohyb otočením kliky.
B3 uschovejte pro pozdější použití.

1. Části vložte do drážek v daném pořadí.
2. V kroku 2 a 3 zatlačte více, ve směru šipek.
3. Plně zatlačte do drážek pomocí šroubováku.

Bottom – spodní strana

Věnujte pozornost výstupkům části C4.

Zarovnejte s odpovídajícími drážkami a poté zatlačte. Netlačte příliš silně a náhle.

Mírně zatlačte C1, aby deska byla zarovnána s drážkami spodní strany. Poté zatlačte C14.

Zkontrolujte stav části. Pokud nenastanou problémy, pokračujte v montáži.

2

Část před složením navoskujte. Později nebude možno část rozebrat a navoskovat.
D2 a D3 vložte dle obrázku v originálním návodu.

Side – boční strana

3

Příklad použití nástroje. Nemontujte podle obrázku v originálním návodu.

Sestavte pomocný nástroj.

Vložte do drážky 3 mm.

(Vložte část P13 a do drážky 3 mm vložte ocelovou hřídel.)

Příklad použití nástroje. Nemontujte podle obrázku v originálním návodu.

4

Vložte do drážky 3 mm.

Při sestavování druhé ocelové hřídele použijte další drážku stejné hloubky. Drážky stejné hloubky si navzájem odpovídají.

Ujistěte se, že do sebe ozubená kola zapadla, poté v kroku 2 zatlačte.

Navoskujte šedou část. Poté otočte klikou a ujistěte se, že mohou ozubená kola dobře rotovat.

Část D21 si ponechte pro pozdější použití.

Drážky mají rozdílnou hloubku.

Pro jednodušší montáž přidržte zespod.

Vložte do drážky 4,5 mm.

Otočte dolů delší stranou ocelové hřídele.

Vložte do drážky 2 mm.

Vložte do drážky 4,5 mm.

Dlouhý díl prostrčte D13, poté vložte ostatní drážky.
Ujistěte se, že do sebe ozubená kola dobře zapadla.
Otestujte pohyb otočením kliky. Pokud se kola neotáčí dobře, zkontrolujte pozici hřídele v otvoru nebo správné navoskování kola. Po navoskování kolem pro kontrolu několikrát otočte.

5

Věnujte pozornost směru šipek F26, F27 a F28.

Část G3 ošetřete smirkovým papírem.
Navoskujte šedou část.

Nejprve vložte dva výčnělky D9, poté zatlačte na obou stranách.

6

Pro jednodušší montáž mírně ohněte.
Část D5 vytáhněte směrem ven, aby byla zarovnána s vnějšími částmi.

7

Tipy pro vyjmutí částí
Osmirkujte šedou část
Tipy k sestavení
Věnujte pozornost směru částí. Zatlačte ve směru šipky. Náhradní díly kláves jsou k dispozici.

Část D29 si ponechte pro pozdější použití.

Zkontrolujte, prosím:

- Že jsou klávesy správným směrem. Špatné sestavení může ovlivnit pohyblivost i další montáž.
- Zkontrolujte, zda je spodní strana klávesy zarovnána s drážkou.

Otestujte pohyb ozubených kol. Pokud se kola neotáčí dobře, zkontrolujte pro správné navoskování. Pokud jste je v kroku 5 zapoměli navoskovat, učiňte tak nyní, poté jimi několikrát otočte, dokud se nebudou pohybovat plyně.

8

Prázdná strana (pozor na opačnou montáž).
Věnujte pozornost směru šipek D29.
Všechny šrouby namontujte stejným směrem.

Navoskujte spodní stranu.

Vložte klávesy do daných drážek tak, aby byly šrouby stejným směrem.

Pro sestavení otočte

Otočte P11 tak, aby prošlo pěti otvory, pravá strana musí být zarovnána.

Pro sestavení otočte

Tipy k sestavení

1. Do drážek vložte v pořadí.

2. Pomozte si šroubovákem.

Navoskujte spodní stranu části.

Otočte ozubená kola dle šipky (do co nejvíce horizontální polohy).

9

Vložte do drážky 4,5 mm.
Vložte do drážky 4,5 mm.
Navoskujte ozubené kolo.

10

Složenou část opatrně nasadte na místo.

Otočením kliky otestujte pohyb ozubených kol. Pokud se kola neotáčí dobře, zkontrolujte, zda správně zapadla. Také zkontrolujte pro správné navoskování. (Po navoskování jimi několikrát otočte, dokud se nebudou pohybovat plynně.)

Otočením kliky otestujte pohyb kláves. Pokud se nepohybují dobře, zkontrolujte následující:

- Ujistěte se, že jsou klávesy zarovnané s drážkami v kroku 7.
- Navoskujte spodní stranu části E7 v kroku 8.
- Navoskujte celé ozubené kolo v kroku 9.

11

Pozice E2

Pozice E6

Odpovídající pozice:

Je zde několik otvorů, vkládejte opatrně, po jednom.
Pro zarovnání jednotlivých pozic použijte šroubovák.
Část E12 je křehká, při montáži buďte opatrní.

Tipy k montáži

Před montáží pant několikrát přehněte na půl, aby se rozhýbal.

Šrouby příliš neutahujte. Připevněte tak akorát, bez použití nepřiměřené síly.

Věnujte pozornost směru šipek E19 a B12.

Tipy k montáži

Části *a* a *b* složte zvlášť.

Při montáži věnujte pozornost zarovnání částí.

Části B3 a B9 složte zvlášť.

Tipy k montáži

Odstraňte ochrannou fólii H1 na obou stranách.

Věnujte pozornost poloze výřezu.

Zde utáhněte všechny šrouby.

Zarovnejte s danými drážkami, poté utáhněte. Věnujte pozornost okvětním lístkům!

Vzhledem k technickým problémům s pantem nemusí některé klávesy při uzavření pasovat.

Pro plné zavření piana šrouby mírně povolte.

12

Část B8 je křehká, při montáži buďte opatrní.

Pozice E15

Řešení problémů:

Pokud se nepohybuje plynně, zkontrolujte krok 10. Pokud nelze rozložit, opatrně několikrát otočte stejným směrem, tímto se rozpohybuje. Tedy, za okvětní lístky tahejte ve směru hodinových ručiček.

Hotovo.