

# RoboTime 3D dřevěné mechanické puzzle Soví hodiny (LK503)

## UPOZORNĚNÍ:

- Vhodné od 14 let.
- Použití pod dozorem dospělé osoby.
- Je nutno vložit 1 AA (1,5 V LR6) baterii.
- Před vložením nebo vyjmutím baterie prosím odšroubujte víko bateriového boxu šroubovákem.
- Standardní baterie nelze nabíjet.
- Nepoužívejte prosím nabíjecí baterie.
- Různé typy baterií nelze kombinovat. Nekombinujte plně nabitě s částečně nabitými bateriemi, nové se starými, standardní s nabíjecími.
- Baterie vložte dle správné polaridy.
- Vybité baterie je nutno z produktu vyjmout.
- Nesmí docházet ke zkratu napájení.
- Návod si prosím uschovejte pro možnou budoucí potřebu.

## VAROVÁNÍ:

- **Před sestavením** vyjměte části z hrací desky a umístěte je na vyhrazené místo, aby se žádné neztratily a později vám nechyběly.
- Některé části jsou očíslovány, tyto vkládejte do stejně očíslovaného otvoru.  
**Během skládání párujte čísla.**
- Pro **obtížné kroky** při skládání naskenujte **QR kódy** z originálního návodu, ty vás odkážou na **videa skládání**.
- V případě potřeby můžete dílky **obrousit smirkovým papírem**.
- **Návod si prosím uschovejte** pro možnou budoucí potřebu.
- Některé **části se mohou** v realitě **lišit od ilustrace**. Řiďte se prosím dle **číslování**.
- Pokud se **části** při vyjmutí **zlomí, slepte** je prosím **lepidlem**.

## ÚDRŽBA:

1. Produkt nevystavujte žáru ani vlhku, tímto zabráníte poškození.
2. Nepoužívejte chemická čisticíidla na bázi alkoholu, čpavku.
3. V případě potřeby čistěte měkkým látkovým hadříkem.

## Často kladené otázky:

Problém	Příčina	Řešení
Kyvadlo se nehýbe.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vysoké tření mezi kotvou (B20) a krokovým kolem (E11). (Viz krok 4 a 6.)</li><li>2. Ozubená kola si navzájem překážejí.</li><li>3. Nedostatečná hnací síla pružiny.</li><li>4. Umístění na nakloněné ploše.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Určené části řádně navoskujte, dle obrázku.</li><li>2. Nastavte polohu ozubených kol a pouzder hřídele.</li><li>3. Ujistěte se, že jsou všechny díly správně nainstalovány a přišroubujte pružinu.</li><li>4. Umístění na rovné ploše.</li></ol>

Zobrazený čas není přesný.

Gravitační zrychlení se u jednotlivých kol liší.

Pokud se kyvadlo houpe příliš rychle, mírně odšroubujte P9. Pokud se hýbe příliš pomalu, P9 mírně přišroubujte.

### Legenda obrázků originálního návodu (viz str. 2)

Části sestavte symetricky.	Ujistěte se, že do sebe ozubená kola dobře zapadla.	Je potřeba vosk nebo mazivo.	Sestavování věnujte zvláštní pozornost.
Části obruste smirkovým papírem.	Vytvořte 2 části.	Strana s potiskem.	Krok 1.
Ujistěte se, že se části mohou volně pohybovat.	Perspektiva se změnila. Otočte produkt ve směru šipky.	Prázdňá strana.	Krok 2.

**Seznam částí** (\*Vzhledem k celní politice v mezinárodní přepravě nemusí být vosk a lepidlo zahrnuto v balení. Připravte si je prosím sami.)

Viz originální návod str. 2. V tomto překladu je uveden pouze název, číslo a množství částí.

Část	pouzdro hřídle	klíč	spirálová pružina	doplňk pružiny	spirálová pružina (malá)	podložka	pružina	matice čtyřhran.
Číslo	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Množství	17	1	1	1	1	1	2	1

Část	regulační šroub	vosk	ocelová hřidel 35 mm	ocelová hřidel 45 mm	ocelová hřidel 70 mm	rolnička	hodinový strojek	gumová podložka
Číslo	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Množství	1	1	3	1	1	1	1	1

Část	matice šestihran.	kovová podložka	hodinová ručička	minutová ručička	sekundová ručička	šroubovák	AA baterie (nejsou v balení)
Číslo	P17	P18	P19	P20	P21	P22	1x1,5 V
Množství	1	1	1	1	1	1	„AA“/LR6

### Pokyny k dílům:

Viz spodní část vpravo na str. 2 v originálním návodu. Horní text, poté spodní.

Tato část je náhradní díl B8.

Obě dvě části C12 mohou být náhradními díly.