

BEDIENUNGSANLEITUNG DAMPFLOKOMOTIVE BR 78

Instruction sheet for Steam Locomotive BR 78

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

50600 Gleichstrom DC
50601 Wechselstrom AC

PluX22
0-12 V
0-16 V

Für digitalen Betrieb des Modells ist ein geeigneter Decoder nachzurüsten!

Lok von Grundplatte abheben:
Lift the loco off the base plate:

**Demontage Kessel/
Führerhausdach:**
Removal of boiler / driver's cab roof

Führerhausanbauteile:
Driver cab attachments

Kesselanbauteile:
Boiler attachments

Decodereinbau:
Installing decoder

Stecker von Leiterplatte lösen! /
Disconnect plug from board! /
Débranchez la prise du Circuit imprimé! /
Het loskoppelen van de stekker van de printplaat!

In DC Version nicht enthalten!
Not included in DC version! /
Non compris dans la version 2 rails DC! /
Bij de DC versie niet inbegrepen!

PIKO SmartDecoder 4.1
56400 / # 56401

DC*

*** Bitte Brückenstecker aufbewahren!**
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!

Rauchgenerator:
Smoke generator

Vor Benutzung des Rauchgenerators entfernen! /
Remove before using the smoke generator! /
A enlever avant d'utiliser le générateur de fumée! /
Verwijderen voor gebruik van de rookgenerator!

! Auf Kontakt achten! / Pay attention to contact! /
Faites attention au contact! / Let op het contact!

PIKO # 56163

**** In dem Gewicht befindet sich dieser Kontakt, der für die
Funktionstüchtigkeit des Rauchgenerators wichtig ist. /**
This contact is located in the weight, which is important for
the functioning of the smoke generator. /
Ce contact est situé dans le poids, ce qui est important pour
le fonctionnement du générateur de fumée. /
Dit contact zit in het gewicht, wat belangrijk is voor de
werking van de rookgenerator.

