

RoboTime 3D drevené mechanické puzzle Sovie hodiny (LK503)

UPOZORNENIE:

- Vhodné od 14 rokov.
- Použitie pod dozorom dospeljej osoby.
- Je nutné vložiť 1 AA (1,5 V LR6) batériu.
- Pred vložením alebo vybratím batérie prosím odskrutkujte veko batériového boxu skrutkovačom.
- Štandardné batérie nie je možné nabíjať.
- Nepoužívajte prosím nabíjacie batérie.
- Rôzne typy batérií nie je možné kombinovať. Nekombinujte plne nabité s čiastočne nabitými batériami, nové so starými, štandardné s nabíjacími.
- Batérie vložte podľa správnej polariry.
- Vybité batérie je nutné z produktu vybrať.
- Nesmie dochádzať k skratu napájania.
- Návod si prosím uschovajte pre možnú budúcu potrebu.

VAROVANIE:

Pred zostavením vyberte časti z hracej dosky a umiestnite ich na vyhradené miesto, aby sa žiadne nestratili a neskôr vám nechýbali.

Niektoré časti sú očíslované, tieto vkladajte do rovnako očíslovaného otvoru. **Počas skladania párujte čísla.**

Pre **ťažké kroky** pri skladaní naskenujte **QR kódy** z originálneho návodu, tie vás odkážu na **videá skladania**.

V prípade potreby môžete dieliky **obrušiť šmirglovým papierom**.

Návod si prosím uschovajte pre možnú budúcu potrebu.

Niektoré **časti sa môžu** v realite **líšiť od ilustrácie**. Riadte sa prosím podľa **číslovania**. Pokiaľ sa **časti** pri vybratí **zlomia, zlepte** ich prosím **lepidlom**.

ÚDRŽBA:

1. Produkt nevystavujte žiaru ani vlhku, týmto zabránite poškodeniu.
2. Nepoužívajte chemické čistidlá na báze alkoholu, čpavku.
3. V prípade potreby čistite mäkkou látkovou handričkou.

Často kladené otázky:

Problém	Príčina	Riešenie
Kyvadlo sa nehýbe.	<ol style="list-style-type: none">1. Vysoké trenie medzi kotvou (B20) a krokovým kolesom (E11). (Vid' krok 4 a 6.)2. Ozubené kolesá si navzájom prekážajú.3. Nedostatočná hnacia sila pružiny.4. Umiestnenie na naklonenej ploche.	<ol style="list-style-type: none">1. Určené časti riadne navoskujte, podľa obrázku.2. Nastavte polohu ozubených kolies a puzdier hriadeľa.3. Uistite sa, že sú všetky diely správne nainštalované a priskrutkujte pružinu.4. Umiestnenie na rovnej

Zobrazený čas nie je presný.

Gravitačné zrýchlenie sa u jednotlivých kolies líši.

ploche.

Pokiaľ sa kyvadlo hojdá príliš rýchlo, mierne odskrutkujte P9. Pokiaľ sa hýbe príliš pomaly, P9 mierne priskrutkujte.

Legenda obrázkov originálneho návodu (vid' str. 2)

Časti zostavte symetricky.	Uistite sa, že do seba ozubené kolesá dobre zapadli.	Je potrebný vosk alebo mazivo.	Zostavovaniu venujte zvláštnu pozornosť.
Časti obrúste šmirgl'ovým papierom.	Vytvorte 2 časti.	Strana s potlačou.	Krok 1.
Uistite sa, že sa časti môžu voľne pohybovať.	Perspektíva sa zmenila. Otočte produkt v smere šípky.	Prázdna strana.	Krok 2.

Zoznam častí (*Vzhľadom na colnú politiku v medzinárodnej preprave nemusí byť vosk a lepidlo zahrnuté v balení. Pripravte si ich prosím sami.)

Vid' originálny návod str. 2. V tomto preklade je uvedený iba názov, číslo a množstvo častí.

Časť	púzdro hriadeľa	klúč	špirálová pružina	doplnok pružiny	špirálová pružina (malá)	podložka	pružina	matica štvorhran.
Číslo	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Množstvo	17	1	1	1	1	1	2	1

Časť	regulačná skrutka	wosk	ocelový hriadeľ 35 mm	ocelový hriadeľ 45 mm	ocelový hriadeľ 70 mm	rolnička	hodinový strojček	gumová podložka
Číslo	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Množstvo	1	1	3	1	1	1	1	1

Časť	matica šesťhran.	kovová podložka	hodinová ručička	minútová ručička	sekundová ručička	skrutkovač	AA batérie (nie sú v balení)
Číslo	P17	P18	P19	P20	P21	P22	1x1,5 V
Množstvo	1	1	1	1	1	1	„AA“/LR6

Pokyny k dielom:

Pozri spodnú časť vpravo na str. 2 v originálnom návode. Horný text, potom spodný.

Táto časť je náhradný diel B8.

Obe dve časti C12 môžu byť náhradnými dielmi.