

RoboTime 3D mechanická skladačka Chrobák nosorožtek (MI01)

UPOZORNENIE:

- Vhodné od 14 rokov. Deti mladšie ako 14 rokov môžu zostavovať pod dozorom dospelaj osoby.
- Je nutné vložiť 3 AAA LR03/AM4 1,5 V batérie. (Nie sú súčasťou balenia.)
- Pred vložením alebo vybratím batérií prosím odskrutkujte veko batériového boxu skrutkovačom.
- Štandardné batérie nie je možné nabíjať.
- Nabíjacie batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospelaj osoby.
- Nabíjacie batérie je nutné pred nabíjaním vybrať z produktu.
- Rôzne typy batérií nie je možné kombinovať. Nekombinujte plne nabité s čiastočne nabitými batériami, nové so starými, štandardné s nabíjacími.
- Batérie vložte podľa správnej polarít.
- Vybité batérie je nutné z produktu vybrať.
- Tento výrobok má ostré hrany. Používajte opatrne, pod dohľadom dospelaj osoby.
- Návod si prosím uschovajte pre možnú budúcu potrebu.
- Vzhľadom na colnú politiku v medzinárodnej preprave nemusia byť vosk a klieštiky zahrnuté v balení. Pripravte si ich prosím sami.

VAROVANIE:

- Produkt nevystavujte žiaru ani vlhku, týmto zabránite poškodeniu.
- Nepoužívajte chemické čistiadla na báze alkoholu, čpavku.
- Pri zostavovaní vyberte časti z dosky podľa jednotlivých krokov.
- Časti pozdĺž hrany odrežte klieštikami a potom ich opatrne obrúste brúsnym papierom.
- Návod si prosím dobre prečítajte a uschovajte pre možnú budúcu potrebu.
- Pre ťažké kroky pri skladaní naskenujte QR kódy z originálneho návodu, tie vás odkážu na videá skladania.
- Niektoré časti sa môžu v realite líšiť od ilustrácie. Riad'te sa prosím podľa číslovania.
- Nesmie dochádzať k skratu napájania.
- Na drevených doskách sú náhradné diely označené „+“.

Ako používať klieštiky

Pri rezaní sa uistite, že klieštiky dobre prilnuli ku koncu časti.
Zvyšné rezné body obrúste brúsnym papierom.

Legenda obrázkov originálneho návodu (pozri str. 1)

Krok 1

Perspektíva sa zmenila

Namažte pomocou vatových tyčiniek

Rezné body obrúste brúsnym papierom

Zostaveniu venujte špeciálnu pozornosť

Časť P5 v sáčku č. 1

Krok 2

Odstráňte plastovú fóliu

1

Hotovo

Sáčok:

Vyberte časti postupne, nie všetky naraz, aby sa nepomiešali.

1 <1>

Vložte batérie.

Odstráňte plastovú fóliu.

Časť P14 v sáčku č. 3.

Odstráňte plastovú fóliu.

Vyberte drôtičky pomocou skrutkovača.

1 <2>

Drôtičky teraz ohnite, neskôr si týmto uľahčíte montáž.

2 <1>

Rezné body

Klieštiky

Venujte pozornosť smerovaniu B1.

2 <2>

Rezné body

2 <4>

Rezné body podľa obrázku.

Rezné body obrúste brúsnym papierom.

Pri nedostatočnom obrúsení sa môžu časti zle pohybovať.

C1-C5 a C10-C12 sú rovnaké časti.

Medený klinec zostavte pomocou skrutkovača.

C1-C5 a C10-C12 sú rovnaké časti.

2 <5>

ilustrácia montáže

Nemažte otvory piestu.

Montáž je jednoduchšia zo strany, ktorú vidíte na ilustrácii.

Časť otočte a skontrolujte, či sa piest pohybuje plynule.

3

Strana s textom (čierna)

Skrutkovačom ohnite 5 upevňovacích bodov dole o 90°.

Strana s textom

Pre video montáže naskenujte QR kód.

Ohnite o 90° v smere podľa obrázku.

Upevnite 5 bodov.

3 <2>

P7 čierna

P8 biela

Venujte pozornosť smerovaniu časti P9.

Maticu zaistíte kľúčom a utiahnite skrutku.

Na krídlo mierne zatlačte.

3 <3>

Skrutkovačom ohnite 5 dole o 90 °.

Pred použitím P5 s leptanými plieskami pracujte opatrne.

Upevnite 5 bodov.

3 <4>

P7 čierna

P8 biela

Venujte pozornosť smerovaniu časti P9.

Na krídlo mierne zatlačte.

3 <5>

Pred montážou utiahnite skrutky dvoch krídiel.

Uistite sa, že je ľavé aj pravé krídlo v správnej pozícii.

4 <1>

Rezné body obrúste brúsnym papierom.

Vatová tyčinka

Mazadlo

Namažte pomocou vatových tyčiniek.

4 <2>

Rezné body

Klieštiky

Zvyšné rezné body obrúste brúsnym papierom.

5 <1>

Jednoduchý postup montáže

Krok 1

Krok 2

6 <1>

Pred montážou P13 odstráňte ochrannú fóliu.

Venujte pozornosť smerovaniu časti.

Skompletujte podľa obrázku.

Pre video montáže naskenujte QR kód.

(Modrý drôtik)

(Červený drôtik)

(Modrý drôtik)

Pred inštaláciou sa uistite:

1. + kladný (červený drôtik, krátky) – konektor smeruje dole
2. - záporný (modrý drôtik, dlhý) – konektor smeruje nahor

Hotovo

Modrý drôtik zatlačte konektorom červeného krídla.

Hotovo

6 <2>

Pred montážou vložte drôtky do drážok, aby ich časti neskôr nestlačili.

7 Test

Otočte o 90° v smere hodinových ručičiek.

Pre video montáže naskenujte QR kód.

Nekombinujte plne nabitú s čiastočne nabitými batériami, nové so starými, toto môže spôsobiť nízke napätie a motor sa nemusí zapnúť.

Namazané oblasti

Piesty

1. Zapnite spodné tlačidlo.

2. Stlačte tlačidlo na platforme a otestujte, že sa krídla pohybujú a červené svetlo bliká.

3. Ak sa krídla nepohybujú:

a. Skontrolujte pozíciu namazaných oblastí alebo daných častí.

b. Skontrolujte, či sa piest pohybuje plynule (chrobáka otočte).

8 <1>

Pred montážou kože odstráňte skrutkovačom prebytočný materiál.

Zarovnajzte s otvormi a vložte podľa popísaných krokov.

Odstráňte ochrannú fóliu.

Venujte pozornosť smerovaniu drážky.

9 <1>

Pre video montáže naskenujte QR kód.

9 <2>

Drôt vložte do drážky, viď obrázok.

10 <1>

Pozícia P5

11 <2>

Pri skrutkovaní si dajte pozor, aby ste sa neporezali o kovové krídla.

12 <4>

Otočte o 90° v smere hodinových ručičiek.

Pre video montáže naskenujte QR kód.

Poznámka:

1. Po spustení môže bežať nepretržite po dobu 3 minút. (Po uplynutí 3 minút sa automaticky zastaví, nemusíte tak myslieť na vypnutie.)
2. Nedostatočné napájanie môže spôsobiť pomalý pohyb krídiel alebo ich úplné zastavenie. Vymeňte prosím batérie.
3. Počas prevádzky sa nedotýkajte krídiel a odkrytých prevodov, aby ste sa nezranili.
4. Sadu náradia k výrobku prosím riadne uschovajte pre neskoršiu údržbu.

Zoznam častí (Niektoré majú náhradné časti.)

Pozri originálny návod. V tomto preklade je uvedený iba názov, číslo a množstvo časti.

Leptané krídla

Časť	čierne krídlo (ľavé)	čierne krídlo (pravé)	zlaté krídlo (ľavé)	zlaté krídlo (pravé)	zlatý štítok
Číslo	P1	P2	P3	P4	P5
Množstvo	1	1	1	1	1

Pred montážou vyrežte upevňovacie body klieštičkami.

Sáčok č. 1

Časť	skrutka s plochou hlavou (čierna)	kovové tesnenie (čierne)	nylonové tesnenie (biele)	spojovacia tyčinka (čierna)	šesťhranná matica (čierna)
Číslo	P6	P7	P8	P9	P10
Množstvo	2	2	2	2	2

Sáčok č. 2

Časť	motor	radiaca doska	signalizačné svetlo
Číslo	P11	P12	P13
Množstvo	1	1	1

Sáčok č. 3

Časť	kovový štítok	šesťhranný ocelový hriadel'	šesťhranná matica (čierna)	skrutka (čierna)	skrutka (čierna)	skrutka (čierna)	pružina (zlatá)
Číslo	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
Množstvo	1	1	2	2	2	2	4

Sáčok č. 4

Časť	koža (ľavá)	koža (pravá)	medený klinec (zlatý)	skrutka (zlatá) 4 mm	skrutka (zlatá) 5 mm	skrutka (čierna)
Číslo	P21	P22	P23	P24	P25	P26
Množstvo	1	1	8	7	31	11

Sáčok č. 5

Sáčok č. 6

Sáčok č. 7

Sáčok č. 8

Sáčok č. 1

Časť	skrutka (čierna) 6 mm	podstavec
Číslo	P27	P28
Množstvo	4	1

Nástroje

Časť	klúč	skrutkovač	vatová tyčinka	mazadlo	brúsny papier
Číslo	P14	P15	P16	P17	P18
Množstvo	1	1	2	2	2