

RoboTime 3D skladačka hracej skrinky Historický orloj (AMK51)

UPOZORNENIE:

- Vhodné od 14 let.
- Zostavenie pod dozorom dospeljej osoby.

ÚDRŽBA:

1. Produkt nevystavujte žiaru ani vlhku, týmto zabránite poškodeniu.
2. Nepoužívajte chemické čistiadlá na báze alkoholu, čpavku.
3. V prípade potreby čistite mäkkou látkovou handričkou. Hrany obrúste brúsnym papierom.

Legenda obrázkov originálneho návodu (Zľava doprava.)

- strana s potlačou
- prázdna strana
- krok 1
- krok 2
- je potrebný vosk alebo mazivo
- pri montáži použite kladivo
- vytvorte 2 časti
- uistite sa, že do seba ozubené kolesá dobre zapadli
- zostavovaniu venujte zvláštnu pozornosť
- perspektíva sa zmenila, otočte produkt v smere šípky

Zoznam častí (*Vzhľadom na colnú politiku v medzinárodnej preprave nemusí byť vosk a lepidlo zahrnuté v balení. Pripravte si ich prosím sami.)

Pozri originálny návod. V tomto preklade je uvedený iba názov, číslo a množstvo častí.

Časť	strojček	skrutkovač	skrutka	klúč	kovové tesnenie	manžeta hriadeľa	vosk
Číslo	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Množstvo	1	1	6	1	1	13	1

Časť	oceľový hriadel' 15 mm	čap 35 mm	oceľový hriadel' 45 mm	oceľový hriadel' 50 mm	čap 70 mm
Číslo	P8	P9	P10	P11	P12
Množstvo	3	1	1	1	1

Časť	plastová korálka 10 mm	plastová korálka 16 mm	plastová korálka 24 mm	rotačný disk	obojsstranná páska
Číslo	P13	P14	P15	P16	P17
Množstvo	5	1	1	1	1

Obrázkový návod

1

Venujte pozornosť smeru šípky.

3

Venujte pozornosť smeru šípky.

P16 je nutné zložiť, inak kovové tesnenie *P5* nebude možné vybrať a opraviť.

4

Navoskujte šedú časť.

Navoskujte šedú časť.

Dve časti majú otvory v rovnakej polohe.

Zatlačte nástrojom.

Malá bodka musí byť v spodnej časti. Farbu korálky vyberte podľa vlastnej preferencie.

Poznámka:

Vplyvom technológie materiálu nie je možné vyrobiť všetky otvory v plastových korálkach rovnako.

Uvoľnená časť:

1. Odtrhnite asi 3 cm dlhý prúžok obojstrannej lepiacej pásky.
2. Oceľový hriadel' oblepte prúžkom.
3. Oceľový hriadel' vložte do plastovej korálky.
4. Odstráňte prebytočnú lepiacu pásku.

Utiahnutie častí

Upozornenie: Nástrojom kliknite na oceľový hriadel', nie na plastovú korálku.

Zatlačte nástrojom.

Táto strana *B6-c* je zarovnaná s linkou. Pozri obrázok.

D1 – Navoskujte celú časť.

Plastová korálka je na protiľahlej strane okrúhleho otvoru.

5

Na zostavenie korálky použite reakčnú silu pracovnej plochy.

Malá bodka musí byť v spodnej časti.

Poznámka:

Opačné vkladanie je pohodlnejšie.

6

Časť *a* nasad'te na oceľový hriadel'.

Časť *a* zatlačte dole pomocou *T1*.

Oceľový hriadel' vložte do časti *b* *E15* 1-2 mm, pomocou *T1*.

Za použitia otvoru **1** nástroja *T2* časť zatlačte podľa obrázku.

Zatlačenie naspodku korálky si môžete potvrdiť cez otvor nástroja, vid' obrázok.

Za použitia otvoru **2** nástroja *T2* časť zatlačte podľa obrázku.

Zatlačenie naspodku korálky si môžete potvrdiť cez otvor nástroja, vid' obrázok.

Vymeranie veľkosti priestoru medzi časťami.

Uistite sa, že do seba ozubené kolieska správne zapadli a otáčajú sa bez problémov.

Poznámka:

Opačné vkladanie je pohodlnejšie.

Upozornenie: Pred zostavením sa prosím uistite, že sú časti správne nainštalované (neskoršia demontáž je zložitá).

Pri montážnej chybe postupujte od tohto kroku. Ak je montáž bezchybná, pokračujte od kroku 7.

1. Odstráňte šedú časť. (Hybné časti sa demontujú jednoduchšie.)
2. Vložte dlhý ocelový hriadel' (alebo náhradu) do otvoru plastovej časti, vid' obrázok.
3. a, Pripevnite ocelový hriadel' a šedú časť otočte v smere hodinových ručičiek (pomaly, vždy o 30°).

7

Venujte pozornosť pozícii a smerovaniu časti.

8

Opatrne nasad'te a zatlačte. Pozornosť venujte plastovej korálke na protiľahlej strane. Pomocou nástroja *T1* skontrolujte, či sú časti správne rozmiestnené.

9

Venujte pozornosť pozícii a smerovaniu časti.

Venujte pozornosť pozícii a smerovaniu časti.

Pomocou nástroja *T1* opäť skontrolujte, či sú časti správne rozmiestnené.

10

Uistite sa, či sa ozubené kolieska otáčajú bez problémov.

Venujte pozornosť pozícii a smerovaniu časti.

Hotovo.