

RoboTime 3D skládačka hrací skříňky Historický orloj (AMK51)

UPOZORNĚNÍ:

- Vhodné od 14 let.
- Sestavení pod dozorem dospělé osoby.

ÚDRŽBA:

1. Produkt nevystavujte žáru ani vlhku, tímto zabráníte poškození.
2. Nepoužívejte chemická čisticí prostředky na bázi alkoholu, čpavku.
3. V případě potřeby čistěte měkkým látkovým hadříkem. Hrany obruste smirkovým papírem.

Legenda obrázků originálního návodu (Zleva doprava.)

- strana s potiskem
- prázdná strana
- krok 1
- krok 2
- je potřeba vosk nebo mazivo
- při montáži použijte kladivo
- vytvořte 2 části
- ujistěte se, že do sebe ozubená kola dobře zapadla
- sestavování věnujte zvláštní pozornost
- perspektiva se změnila, otočte produkt ve směru šipky

Seznam částí (*Vzhledem k celní politice v mezinárodní přepravě nemusí být vosk a lepidlo zahrnuto v balení. Připravte si je prosím sami.)

Viz originální návod. V tomto překladu je uveden pouze název, číslo a množství částí.

Část	strojek	šroubovák	šroub	klíč	kovové těsnění	manžeta hřídele	wosk
Číslo	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Množství	1	1	6	1	1	13	1

Část	ocelová hřídel 15 mm	čep 35 mm	ocelová hřídel 45 mm	ocelová hřídel 50 mm	čep 70 mm
Číslo	P8	P9	P10	P11	P12
Množství	3	1	1	1	1

Část	plastový korálek 10 mm	plastový korálek 16 mm	plastový korálek 24 mm	rotační disk	oboustranná páska
Číslo	P13	P14	P15	P16	P17
Množství	5	1	1	1	1

Obrázkový návod

1

Věnujte pozornost směru šipky.

3

Věnujte pozornost směru šipky.

P16 je nutno složit, jinak kovové těsnění P5 nebude možno vyjmout a opravit.

4

Navoskujte šedou část.

Navoskujte šedou část.

Dvě části mají otvory ve stejné poloze.

Zatlačte nástrojem.

Malá tečka musí být ve spodní části. Barvu korálku vyberte dle vlastní preference.

Poznámka:

Vlivem technologie materiálu není možné vyrobit všechny otvory v plastových korálcích stejně.

Uvolněná část:

1. Odtrhněte asi 3 cm dlouhý proužek oboustranné lepicí pásky.
2. Ocelovou hřídel oblepte proužkem.
3. Ocelovou hřídel vložte do plastového korálku.
4. Odstraňte přebytečnou lepicí pásku.

Utážení částí

Upozornění: Nástrojem klepněte na ocelovou hřídel, ne na plastový korálek.

Zatlačte nástrojem.

Tato strana B6-c je zarovnána s linkou. Viz obrázek.

D1 – Navoskujte celou část.

Plastový korálek je na protější straně kulatého otvoru.

5

K sestavení korálku použijte reakční sílu pracovní plochy.

Malá tečka musí být ve spodní části.

Poznámka:

Opačné vkládání je pohodlnější.

6

Část *a* nasadte na ocelovou hřídel.

Část *a* zatlačte vespod pomocí T1.

Ocelovou hřídel vložte do části *b* E15 1-2 mm, pomocí T1.

Za použití otvoru 1 nástroje T2 část zatlačte dle obrázku.

Zatlačení vespod korálku si můžete potvrdit přes otvor nástroje, viz obrázek.

Za použití otvoru 2 nástroje T2 část zatlačte dle obrázku.

Zatlačení vespod korálku si můžete potvrdit přes otvor nástroje, viz obrázek.

Vyměření velikosti prostoru mezi částmi.

Ujistěte se, že do sebe ozubená kolečka správně zapadla a otáčí se bez problému.

Poznámka:

Opačné vkládání je pohodlnější.

Upozornění: Před sestavením se prosím ujistěte, že jsou části správně nainstalovány (pozdější demontáž je složitá).

Při montážní chybě postupujte od tohoto kroku. Pokud je montáž bezchybná, pokračujte od kroku 7.

1. Odstraňte šedou část. (Hybné části se demontují jednodušeji.)
2. Vložte dlouhou ocelovou hřídel (nebo náhradu) do otvoru plastové části, viz obrázek.
3. *a*, Připevněte ocelovou hřídel a šedou část otočte ve směru hodinových ručiček (pomalu, vždy o 30°).

7

Věnujte pozornost pozici a směřování části.

8

Opatrně nasadte a zatlačte. Pozornost věnujte plastovému korálku na protější straně. Pomocí nástroje *T1* zkontrolujte, zda jsou části správně rozmístěny.

9

Věnujte pozornost pozici a směřování části.

Věnujte pozornost pozici a směřování části.

Pomocí nástroje *T1* opět zkontrolujte, zda jsou části správně rozmístěny.

10

Ujistěte se, zda se ozubená kolečka otáčí bez problému.

Věnujte pozornost pozici a směřování části.

Hotovo.