

2DM903



Hudební studio

2DM903 Návod k použití

Montážní návod

Tipy pro sestavení

1. Obrázky na obalu se mohou lišit od opravdového vzhledu produktu.
2. Po použití veškerého materiálu v požadovaném množství podle návodu vždy vraťte zbývající materiál zpět do původního sáčku. (Abyste při instalaci materiál neztratili.)
3. Jednotka rozměru označená ve schématu jsou centimetry.
4. Pokud je v balení přiložen šablonový papír, použijte jej prosím při stříhání/řezání materiálů.
5. Podle „příkladu seznamu součástek“ v dolní části této stránky porovnejte součástky na výkresu s jejich čísly, najděte je v balení a porovnejte se soupisem materiálu. Po ověření správnosti je smontujte. (Pouze dřevěné součástky.)
6. Nedoporučuje se používat příliš mnoho lepidla, aby schnutí netrvalo příliš dlouho. Přetečení lepidla přes spoje také může ovlivnit výsledný vzhled produktu.
7. V rámci různých šarží se mohou vyskytnout nepatrné odchylky v barvě dřeva, látky a korálků, kterým se nelze vyhnout. Děkujeme za pochopení.

Testování funkce LED

Nejprve LED diody otestujte. Bílý vývod zapojte do záporného pólu baterie, šedý vývod do kladného pólu baterie. Viz obrázky zapojení.



1
Nepřipojujte vývody LED diody přímo k baterii.



2
✓ Použijte bateriový box přiložený v balení. Ujistěte se, že je polarita správná.

Nástroje jsou součástí balení:

1



Lepidlo:
Schne pomalu, části přilepí dobře beze stopy. Můžete použít k lepení tapet a tiskového papíru.

2



Pravítko:
K měření částí a zlepšení efektivity práce.

3



Nůžky:
Ke stříhání tiskového papíru, textilu, atd.

4



Pinzeta:
K manipulaci s malým materiálem a zatočení drátku.

1



Řezací nůž:
K odřezání izolace napájecího drátku a řezání částí/materiálu.

2



Vteřinové lepidlo:
Schne rychle, části přilepí pevně, ale může zanechat stopy. K lepení malých částí a komponent nábytku.

3



Šroubovák:
Pro připevnění šroubů, především pro montáž dveří a komponent hrací skříňky.

4



Jehlový nástroj s rukojetí:
Pro vytvoření otvorů ve dřevě, srolování drátů, připevnění šroubů.

5



Kombinačky:
Stříhání, ohýbání drátů a pevnějšího materiálu.

Jak složit bateriový box




1. Potřebný materiál a nástroje: bateriový box, LED dioda, izolační páska, šroubovák, dvě baterie AA (nejsou součástí balení).




2. Pomocí šroubováku otevřete bateriový box.




3. Vložte baterie dle správné polaroty.



4. Červený drátek připojte k šedému. Černý drátek připojte k bílému.



5. Odhalený drátek zabalte do izolační pásky.



6. Zavřete a zašroubujte kryt bateriového boxu.

Příklad seznamu součástek

A01: Díly jsou přímo v krabici., B01: Díly jsou v sáčku B., C01: Díly jsou v sáčku C, atd. (Poznámka: Tiskový papír je zobrazen v kroku A10-01: Tiskový papír je přímo v krabici, označení dílu je A10-01.)


Obsah balení

Název	Balíček materiálu
Tiskový papír	Sáček A-A10 (Veškerý tiskový a šablonový papír je na A10, celkem 3x A4.
Dekorace	Sáček G + tiskový papír
Basová kytara	Sáček B + sáček F + tiskový papír
Světlo	Sáček B + sáček F + sáček G + sáček H
Stůl	Sáček B + sáček F + tiskový papír
Přehrávač a sluchátka	Sáček B + sáček F + sáček G + tiskový papír
Bubínek	Sáček B + tiskový papír
Pohovka a křeslo	Sáček B + sáček F + sáček G
Velký květináč	Sáček B + sáček F + sáček G + tiskový papír
Schody	Sáček B
Zábradlí	Sáček B
Židle malá	Sáček C
Reproduktor	Sáček C + sáček F + sáček G + tiskový papír
Skříňka	Sáček C + sáček F + tiskový papír
Bubny	Sáček C + sáček F + sáček G + tiskový papír
Květináč	Sáček C + sáček F + sáček G
Židle kulatá	Sáček D
Mikrofon a cedule	Sáček D + sáček F + tiskový papír
Krabice a stolek	Sáček D + sáček F + sáček G + tiskový papír
Dveře a okno	Sáček D + sáček F + tiskový papír
Arkýřové okno	Sáček E
Překlad okna	Sáček E
Bílé francouzské okno	Sáček E
Komponenty vnějšího rámu	Sáček A + sáček D + sáček E
Podstavec	Sáček A + sáček E
Rostlina	Sáček F + sáček G + sáček H + tiskový papír
Lustr	Sáček F + sáček G + sáček H
Ku-čeng	Sáček D + sáček F + tiskový papír
Bateriový box	Sáček H
Ochranný kryt	Sáček J

Náhled seznamu materiálů (pouze pro referenci)



Náhled tiskového a šablonového papíru (pouze pro referenci)



Popis použitých symbolů



Namontujte díly v opačném směru.



Namontujte stejné díly na obou stranách.



Věnujte pozornost směru montáže materiálu B, nalepte na materiál A.



Věnujte pozornost směru montáže materiálu A, nalepte na materiál B.



Složte na půl podle přerušované čáry.



Složte dvojité okraj ke středu podle přerušované čáry.



Složte čtyři strany ke středu.






Kombinujte díly podle čísel 1 2 3 a tak dále.


Dekorace




Basová kytara




Pohovka a křeslo




Okraje zastříhnete nůžkami.






G12 (polstrovaní pohovky)





Velký květináč






Schody




Židle malá




Dobrá práce!



Reproduktor




Vystříhňte část G15 podle šablony.




G15 (reproduktor)



A10-09






Skrínka






Jste nejlepší!





F01(1.5cm)



A10-06



2 ks



Poskládejte A10-08-02 do harmoniky, podle linek.






F07


Pokud drátek nevejde do otvoru korálků, nalepte je na něj.











F07



Přilepte zevnitř.




Přestříhnete podle linky.




Bubny






S trpělivostí a vytrvalostí to dotáhnete daleko.






Vystříhnete část G15 podle šablony.




G15 (malý buben) G15 (střední buben) G15 (velký buben)






F01 obmotejte kolem C03 dle obrázku, poté přilepte.



6cm
1cm
Poskládejte dle obrázku.



3 ks



G05
(květináč 1)




G05
(květináč 2)

Část G16 vystříhnete nožem dle následujících rozměrů:



G05
(květináč 3)
G05
(květináč 2)

16 G16 délka*šířka*výška = 3,9*0,8*1 cm



G06


16

17


17 G16 délka*šířka*výška = 3*0,8*1 cm



F08 (2 ks)



Židle kulatá



D03 (4 ks)




D01



D03



Mikrofon a cedule




F03 (1 cm)

D10

D09

F07




D21

A10-14



F07


1 cm





D10





Krabice a stolek





Vystříhnete část G05 podle šablony.






Akrýřové okno





akrýřové okno 1





akrýřové okno 2
13

Bílé francouzské okno







Komponenty
vnějšího rámu



Část, která byla částečně
zhotovena (A05 složité dle
postupu na str. 17), jak je
zobrazeno na PVC fólii A08,
poté vystříhnete nůžkami.

A08



Lustr před přilepením
sestavte dle návodu níže.

střešní okno




dveře




Lustr




Drátek obmotejte dle obrázku, přebytek ustrihněte.



Rostlina











Ku-čeng



Skoro hotovo!




Pozn.: Drátek můžete nejprve natáhnout, poté přilepit.



Podstavec



A01



A04










Návod k hrací skříňce (Pokud jste zakoupili hrací skříňku, začněte jejím složením.)

J01 Strojek hrací skříňky 1 ks	J02 Šroubek 3 ks	J03 Klika hrací skříňky 1 ks



střešní okno

břečtan





Upozornění: Drátky lampy nelze vložit do zásuvky.


- Je možno použít 7 baterií.
- Zkontrolujte prosím správnost polaritu baterií v bateriovém boxu.
- Jednorázové baterie nelze po vybití nabít, zlikvidujte dle místních předpisů.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před nabíjením je nutno vyjmout nabíjecí baterie z hračky.
- Různé typy baterií nelze kombinovat. Nekombinujte plně nabitě s napůl nabitými bateriemi, také nové se starými.
- Vybité baterie je nutno vyjmout z hračky.
- Nesmí docházet ke zkratu napájení.



Zastříhněte všechny LED drátky do stejné délky. Za pomoci řezacího nože opatrně odstraňte izolaci, abyste odhalili měděnou část drátků. Zakrutte do sebe drátky stejné barvy.




Zakrutte do sebe tyto drátky:
(I) ČERNÝ drátek z bateriového boxu
s BÍLÝM drátkem z LED diody.




Bateriový box vložte na jeho místo.


Instalace ochranného krytu
(Pro rozšířenou verzi musí být doplňky zakoupeny zvlášť.)




měřítko 1:4
J04 průhledný kryt
20*16,5*0,18 cm (2 ks)




měřítko 1:4
J05 průhledný kryt
16,5*14,64*0,18 cm (2 ks)
21



měřítko 1:4
J06 průhledný kryt
20*15*0,18 cm (1 ks)



1. Odstraňte kraftový papír z každého dílu průhledného krytu.



2. Přilepte J04, J05 a J06 k sobě, dle obrázku.



Fotogalerie

Fotografie ochranného krytu



Foto poskládaného produktu



Upozornění: Tento návod si uschovejte pro možnou budoucí potřebu.