

2DS931



Divadlo štěstí
2DS931 Návod k použití


Montážní návod

Tipy pro sestavení


1. Obrázky na obalu se mohou lišit od opravdového vzhledu produktu.
2. Po použití veškerého materiálu v požadovaném množství podle návodu vždy vraťte zbývající materiál zpět do původního sáčku. (Abyste při instalaci materiál neztratili.)
3. Jednotka rozměru označená ve schématu jsou centimetry.
4. Pokud je v balení přiložen šablonový papír, použijte jej prosím při stříhání/řezání materiálů.
5. Podle „příkladu seznamu součástek“ v dolní části této stránky porovnejte součástky na výkresu s jejich čísly, najděte je v balení a porovnejte se soupisem materiálu. Po ověření správnosti je smontujte. (Pouze dřevěné součástky.)
6. Nedoporučuje se používat příliš mnoho lepidla, aby schnutí netrvalo příliš dlouho. Přetečení lepidla přes spoje také může ovlivnit výsledný vzhled produktu.
7. V rámci různých šarží se mohou vyskytnout nepatrné odchylky v barvě dřeva, látky a korálků, kterým se nelze vyhnout. Děkujeme za pochopení.

Testování funkce LED


Nejprve LED diody otestujte. Bílý vývod zapojte do záporného pólu baterie, šedý vývod do kladného pólu baterie. Viz obrázek zapojení.



Nástroje jsou součástí balení:





Nástroje nejsou součástí balení:



Příklad seznamu součástek

A01: Díly jsou přímo v krabici., B01: Díly jsou v sáčku B., C01: Díly jsou v sáčku C, atd. (Poznámka: Tiskový papír je zobrazen v kroku A05-01: Tiskový papír je přímo v krabici, označení dílu je A05-01.)




Obsah


Název	Balíček materiálu
tiskový papír	sáček A-A02 (Veškerý tiskový a šablonový papír na A02, celkem 5x5.)
knihovna	sáček B + sáček D + tiskový papír
TV skříňka	sáček B + sáček D + tiskový papír
židle	sáček B
stůl	sáček C + sáček D + tiskový papír
klavír	sáček C + tiskový papír
rostlina v květináči	sáček D + tiskový papír
podstavec	sáček B + sáček D + sáček E + tiskový papír

Vítejte ve světě DIY!

Náhled seznamu materiálů (pouze pro referenci)



Náhled tiskového a šablonového papíru (pouze pro referenci)



Popis použitých symbolů



Namontujte díly v opačném směru.



Namontujte stejné díly na obou stranách.



Věnujte pozornost směru montáže materiálu B, nalepte na materiál A.



Složte na půl podle přerušované čáry.



Složte dvojitý okraj ke středu podle přerušované čáry.




Složte čtyři strany ke středu.





Věnujte pozornost směru montáže materiálu A, nalepte na materiál B.





Kombinujte díly podle čísel 1 2 3 a tak dále.








Knihovna



TV skříňka



Tiskový papír A02-14 otočte na druhou stranu a doprostřed přilepte B07. Čtyři strany ohněte doprostřed.




Dva díly sestavte dle předchozího postupu.

Tiskový papír A02-15 otočte na druhou stranu a svrchu přilepte B09.







Tři strany přilepte k tiskovému papíru.

Díly sestavte dle předchozího postupu.


Tiskový papír A02-16 otočte na druhou stranu a svrchu přilepte B08.




Tři strany přilepte k tiskovému papíru.




Knihu sestavte dle předchozího postupu.







A small white table with four legs. On the table is a green box of tea, a white cup of tea on a saucer, and a colorful book.



Klavír





A02-28	A02-28
Přehněte napůl.	Opět přehněte napůl.




Podstavec

Tlustá část patří dolů, tenká nahoru.



Drát lampy protáhněte D07.




Drát lampy přilepte dle červené linky, viz obrázek.

Jak složit bateriový box

- Upozornění: Drátky lampy nelze vložit do zásuvky.
- Lze použít 3 V knoflíkové baterie.
 - Zkontrolujte prosím správnost polaritu baterií v bateriovém boxu.
 - Jednorázové baterie nelze po vybití nabít, zlikvidujte dle místních předpisů.
 - Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
 - Před nabíjením je nutno vyjmout nabíjecí baterie z hračky.
 - Různé typy baterií nelze kombinovat. Nekombinujte plně nabitě s napůl nabitými bateriemi, také nové se starými.

1. Zastříhnete všechny LED drátky do stejné délky.



Upozornění: Tento návod si uschovejte pro možnou budoucí potřebu.