

2DS931



Divadlo šťastia
2DS931 Návod na použitie

Montážny návod

Tipy na zostavenie


1. Obrázky na obale sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu produktu.
2. Po použití všetkého materiálu v požadovanom množstve podľa návodu vždy vráťte zostávajúci materiál späť do pôvodného vrečka. (Aby ste pri inštalácii materiál nestratili.)
3. Jednotka rozmeru označená v schéme sú centimetre.
4. Pokiaľ je v balení priložený šablónový papier, použite ho prosím pri strihaní/rezaní materiálov.
5. Podľa „príkladu zoznamu súčiastok“ v dolnej časti tejto stránky porovnajte súčiastky na výkrese s ich číslami, nájdite ich v balení a porovnajte so súpisom materiálu. Po overení správnosti ich zmontujte. (Len drevené súčiastky.)
6. Neodporúča sa používať príliš veľa lepidla, aby schnutie netrvalo príliš dlho. Pretečenie lepidla cez spoje tiež môže ovplyvniť výsledný vzhľad produktu.
7. V rámci rôznych šarží sa môžu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farbe dreva, látky a korálok, ktorým sa nemožno vyhnúť. Ďakujeme za pochopenie.

Testovanie funkcie LED

Najprv LED diódy otestujte. Biely vývod zapojte do záporného pólu batérie, šedý vývod do kladného pólu batérie. Pozri obrázok zapojenia.



❌ Nepripájajte vývody LED diódy priamo k batérii.



✅ Použite batériový box priložený v balení. Uistite sa, že je polarita správna.

Nástroje sú súčasťou balenia:

1



Lepidlo:
Schne pomaly, časti prilepiť dobre bez stopy. Môžete použiť na lepenie tapiet a tlačového papiera.

2



Pravítko:
Na meranie častí a zlepšenie efektivity práce.

3



Nožnice:
Na strihanie tlačového papiera, textilu, atď.

4



Pinzeta:
Na manipuláciu s malým materiálom a zatočenie drôtička.

1



Rezací nôž:
Na odrezanie izolácie napájacieho drôtička a rezanie častí/materiálu.

2



Sekundové lepidlo:
Schne rýchlo, časti prilepia pevne, ale môže zanechať stopy. Na lepenie malých častí a komponentov nábytku.

3



Skrutkovač:
Na pripevnenie skrutiek, predovšetkým na montáž dverí a komponentov hracej skrinky.

4



Ihlový nástroj s rukoväťou:
Na vytvorenie otvorov v dreve, zrolovanie drôtičkov, pripevnenie

5



Kombinačky:
Strihanie, ohýbanie drôtov a pevnějšího materiálu.

Nástroje nie sú súčasťou balenia:



1. Potrebne časti a nástroje:
Batériový box, LED dióda, izolačná páska a 2 ks batérie.




2. Otvorte batériový box.




3. Vložte batérie podľa správnej polarity.



4. Zatvorte batériový box.



5. Zakrúťte do seba tieto drôtičky:
(I) STRIEBORNÝ drôtič batériového boxu so ŠEDÝM drôtičom LED diódy.
(II) ZLATÝ drôtič batériového boxu s BIELÝM drôtičom LED diódy.




6. Zabaľte zakrútený medený drôtič do izolačnej pásky z balenia.

Príklad zoznamu súčiastok

A01: Diely sú priamo v krabici., B01: Diely sú v sáčku B., C01: Diely sú v sáčku C, atď. (Poznámka: Tlačový papier je zobrazený v kroku A05-01: Tlačový papier je priamo v krabici, označenie dielu je A05-01.)



Montáž batériového boxu s jedným drôtičom LED.




Montáž batériového boxu s viac ako jedným drôtičom LED.

Obsah


Názov	Balíček materiálu
tlačový papier	vrecko A-A02 (Všetok tlačový a šablónový papier na A02, celkom 5xA5.)
knižnica	vrecko B + vrecko D + tlačový papier
TV skrinka	vrecko B + vrecko D + tlačový papier
stolička	vrecko B
stôl	vrecko C + vrecko D + tlačový papier
klavír	vrecko C + tlačový papier
rastlina v kvetináči	vrecko D + tlačový papier
podstavec	vrecko B + vrecko D + vrecko E + tlačový papier

Vitajte vo svete DIY!

Náhľad zoznamu materiálov (len pre referenciu)



Náhľad tlačového a šablónového papiera (len pre referenciu)



Popis použitých symbolov



Namontujte diely v opačnom smere.



Namontujte rovnaké diely na oboch stranách.



Venujte pozornosť smeru montáže materiálu B, nalepte na materiál A.



Zložte na pol podľa prerušovanej čiary.



Zložte dvojitý okraj k stredu podľa prerušovanej čiary.





Zložte štyri strany k stredu.





Venujte pozornosť smeru montáže materiálu A, nalepte na materiál B.



Kombinujte diely podľa čísel 1 2 3 a tak ďalej.



TV skrinka




Tlačový papier A02-14 otočte na druhú stranu a doprostred prilepte B07.




Štyri strany ohnite doprostred.




Dva diely zostavte podľa predchádzajúceho postupu.




Tlačový papier A02-15 otočte na druhú stranu a zvrchu prilepte B09.




Tri strany prilepte k tlačovému papieru.







Diely zostavte podľa predchádzajúceho postupu.






Tlačový papier A02-16 otočte na druhú stranu a zvrchu prilepte B08.





Tri strany prilepte k tlačovému papieru.



Knihu zostavte podľa predchádzajúceho postupu.



Podstavec




Drôt lampy prilepte podľa červenej linky, viď obrázok.

Ako zložiť batériový box

- Upozornenie: Drôtky lampy nie je možné vložiť do zásuvky.
- Možno použiť 3 V gombíkové batérie.
 - Skontrolujte prosím správnosť polaritu batérií v batériovom boxe.
 - Jednorazové batérie nie je možné po vybití nabiť, zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
 - Nabíjacie batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
 - Pred nabíjaním je nutné vybrať nabíjacie batérie z hračky.
 - Rôzne typy batérií nie je možné kombinovať. Nekombinujte plne nabité s napoly nabitými batériami, tiež nové so staršími.
 - Vybité batérie je nutné vybrať z hračky.
 - Nesmie dochádzať k skratu napájania.

1. Zastrihnite všetky LED drôtky do rovnakej dĺžky.



Upozornenie: Tento návod si uschovajte pre možnú budúcu potrebu.