

RoboTime 3D dřevěná mechanická skládačka Nástěnné hodiny (LC701)

VAROVÁNÍ:

- Vhodné od 14 let.
- Sestavení pod dozorem dospělé osoby.
- Je nutno vložit 1 AA 1,5 V LR6 baterii. (Není součástí balení.)
- Před vložením nebo vyjmutím baterie prosím odšroubujte víko bateriového boxu šroubovákem.
- Standardní baterie nelze nabíjet.
- Nepoužívejte prosím nabíjecí baterie.
- Různé typy baterií nelze kombinovat. Nekombinujte plně nabitě s částečně nabitými bateriemi, nové se starými, standardní s nabíjecími.
- Baterie vložte dle správné polaridy.
- Vybité baterie je nutno z produktu vyjmout.
- Nesmí docházet ke zkratu napájení.
- Návod si prosím uschovejte pro možnou budoucí potřebu.

UPOZORNĚNÍ:

1. Před sestavením vyjměte části z desky a umístěte je na vyhrazené místo, aby se žádné neztratily a později vám nechyběly.
2. Skládejte dle návodu, ten si uschovejte pro možnou budoucí potřebu.
3. V případě potřeby můžete dílky obrousit smirkovým papírem.
4. Pokud se části při vyjmutí zlomí, slepte je prosím lepidlem.
5. Některé části jsou označeny písmeny, tyto vkládejte do stejně označeného otvoru.
6. Pro obtížné kroky při skládání naskenujte QR kódy z originálního návodu, ty vás odkážou na videa skládání.
7. Některé části se mohou v realitě lišit od ilustrace. Řiďte se prosím dle označení.
8. Na dřevěné desce najdete také náhradní díly.

ÚDRŽBA:

1. Produkt nevystavujte žáru ani vlhku, tímto zabráníte poškození.
2. Nepoužívejte chemická čistidla na bázi alkoholu, čpavku.
3. V případě potřeby čistěte měkkým hadříkem.

Často kladené otázky:

Problém	Příčina	Řešení
Ozubená kola se po montáži neotáčejí.	1. Příliš velké tření mezi kolem A10 a vidlicí C3. 2. Ozubená kola do sebe nesprávně zasahují. 3. Závaží hodin není dostatečně těžké. 4. Hodiny nejsou postaveny horizontálně.	1. Části vyjměte opatrně. 2. Použijte náhradní díly, pokud jsou v balení. 3. Požádejte výrobce o náhradní díly. 4. Rozbité dekorativní části (nepohyblivé) slepte.
Špatná rychlost sestupu závaží na hodinách. (Příliš rychlé, nebo zaseknuté.)	1. Špatný počet obtočení černé nitě.	1. Nit obtočte 3krát, viz str. 9 v originálním návodu.

Str. 2

Seznam částí (*Vzhledem k celní politice v mezinárodní přepravě nemusí být vosk a lepidlo zahrnuto v balení. Připravte si je prosím sami.)

Viz originální návod. V tomto překladu je uveden pouze název, číslo a množství částí.

Část	M3 šestihranná matice	křížový šroub 14 mm	šroub s drážkou 55 mm	šroub s drážkou 80 mm	křížový šroubovák	plochý šroubovák
Číslo	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Množství	12	6	2	2	1	1

Část	M3 kulatá matice	šroub s rýhovanou hlavou 55 mm	černé pouzdro hřídele	ocelová hřídel 35 mm	ocelová hřídel 45 mm	ocelová hřídel 60 mm	západkové kolo
Číslo	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
Množství	2	2	13	4	1	1	1

Část	západka	stříbrný šroub 12 mm	akrylová trubice 37 mm	strojek	gumová destička	kovová destička	šestihranná matice
Číslo	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
Množství	2	2	2	1	1	1	1

Část	hodinová ručička	minutová ručička	vteřinová ručička	oboustranná lepící páska	latexové lepidlo	nit	hřebík
Číslo	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27
Množství	1	1	1	1	1	1	4

Část	M4 šestihranná matice	lepící háček	smirkový papír
Číslo	2	2	2
Množství	P28	P29	P30

Legenda obrázků originálního návodu (Zleva doprava.)

- sestavování věnujte zvláštní pozornost
- krok 1
- perspektiva se změnila, otočte produkt ve směru šipky
- na šedé části je potřeba vosk nebo mazivo
- krok 2
- šedé části obruste smirkovým papírem
- ujistěte se, že se části pohybují plynule
- vytvořte 2 části
- použijte lepidlo
- vytvořte 4 části
- pro sestavení použijte kladivo
- strana s potiskem
- prázdná strana

Str. 11**Obrázkový návod****1**

Očistěte od přebývajících materiálů na horní straně části.
Šedé části navoskujte

Sestavte pomocí nástroje A4.

Šroubek zatlačte levým palcem, zároveň zkuste, jestli se šedou částí dá otáčet.

Str. 13**2**

Věnujte pozornost poloze ozubeného kola.

Část položte na nástroj *a*, poté ocelovou hřídel sestrojte pomocí nástroje A4.

Věnujte pozornost poloze ozubeného kola.

Věnujte pozornost poloze kulatého otvoru.

Str. 14

Věnujte pozornost směru šipek.

Věnujte pozornost poloze části C24.

Věnujte pozornost západek, viz obrázek.

Ujistěte se, že lze šedou částí otáčet pouze po směru hodinových ručiček.

Str. 15

Použijte nástroj *a* a část A4, aby pouzdra hřídele *c – h* přiléhala k ozubeným kolům.

Ujistěte se, že jsou ozubená kola správně smontována.

Ujistěte se, že jsou ozubená kola navoskována.

Str. 16

Zkontrolujte část pro navoskování.

3

Ujistěte se, že se části pohybují plynule.

Část P1 namontujte doprostřed P8.

Nejprve instalujte levou část, poté pravou.

Šroub s rýhovanou hlavou bude po montáži blízko stěny.

Str. 17

Ujistěte se, že jsou ozubená kola navoskována. Nit obtočte kolem kola třikrát, dle obrázku v originálním návodu.

Část zatlačte ve směru šipky, ujistěte se, že je část C6 správně namontována.

Str. 18

Ujistěte se, že se části pohybují plynule.

Zatáhněte za nit tak, aby její pravá část měla asi 20 cm. Viz obrázek v originálním návodu.

Stejný krok proveďte znovu pro levou stranu, která by také měla měřit 20 cm. (Pro jednodušší uvázání uzlu můžete délku 20 cm překročit.)

Pro jednodušší montáž si nit můžete uvázat volným uzlem, který však budete muset později rozvázat.

Str. 19

4

Věnujte pozornost poloze kulatého otvoru.

Str. 20

Ujistěte se, že jsou části správně smontovány a navoskovány.

Věnujte pozornost směru šipky.

Str. 21

5

Upevněte pomocí oboustranné lepicí pásky nebo lepidla. (Vzhledem k celní politice v mezinárodní přepravě nemusí být lepidlo zahrnuto v balení. Připravte si jej prosím sami.)

Pro montáž aplikujte lepidlo nebo oboustrannou lepicí pásku. (Prázdná strana)

Strana s potiskem směřuje nahoru.

Str. 22

Upevněte pomocí oboustranné lepicí pásky nebo lepidla.

6

Věnujte pozornost niti.

Str. 23

Složte dle obrázku v originálním návodu.

Str. 24

Upevněte pomocí oboustranné lepicí pásky nebo lepidla.

Str. 25

Část G1 montujte opatrně, mohla by se zlomit.

Do části vložte 300 až 450 g kovových částí. Pozn.: Místa je málo, proto vkládejte těžké mince, hřebíky, matice... Volné místo používejte racionálně. Přednost mají velké mince, volná místa by pak měly doplnit malé hřebíky.

Pro vyjmutí nebo vložení dalších kovových částí rozmontujte dle prvních dvou kroků.

Str. 26

8

Šrouby utáhněte šroubovákem.

Vložte baterii AA, ta není součástí balení.

Šrouby utáhněte šroubovákem.

Namontujte hodinový strojek. Při výměně baterie jej vždy nejprve odmontujte.

Odstraňte ochrannou fólii hodinových ručiček.

Poznámky:

1. Ručičky namontujte tak, aby směřovaly k číslicím dle reálného času. Např. ručička by měla ukazovat na 4, pokud je reálný čas 16:25 nebo 16:40. Hodinovou ručičku lze později jednoduše upravit.
2. Po namontování ručiček se ujistěte, že si navzájem nevadí.
3. Nastavte minutovou ručičku dle reálného času. Pokud se vteřinová ručička nehýbe, mírně ji posuňte, měla by se začít pohybovat.

Str. 27

1. možnost: Zavěšení na stěnu

Vhodná zeď: dřevěná, s vápennou omítkou, s tapetou

Nevhodná zeď: nosná (do které nelze zatloukat), tenká překližková, s keramickými kachličkami, skleněná

Nosnost: 6 kg

Důležité: Montáž pod dozorem dospělé osoby. Vyberte vhodné hřebíky a připevněte na vhodné místo na zdi.

Wall – Zeď

2. možnost: Zavěšení za pomoci lepícího háčku

Vhodná zeď: s keramickými kachličkami, nerezová, skleněná (lepidlo může být později těžce odstranitelné)

Nevhodná zeď: nerovná, s nátěrem

Nosnost: 6 kg

Důležité: Vybrané místo nejprve vyčistěte. Pevně přitlačte, poté počkejte 8 hodin.

Remove protective film – Odstraňte ochrannou fólii

Wall – Zeď

Str. 28

Pokud zeď nechcete poškodit, můžete hodiny pověsit na hřebík přes otvor, viz obrázek v originálním návodu. Kyvadlo nebude fungovat, hodiny totiž nebudou správně vyváženy.

Jak pověsit nástěnné hodiny:

1. Odvažte uzel na niti v zadní části hodin tak, aby z akrylové trubice přirozeně visela.
2. Hodiny pověste na zeď.

Jak uvázat provázek

Udělejte trojitý uzel, viz obrázek v originálním návodu, aby závaží nespadlo.

Str. 29

Zleva dolů, zprava dolů.

Otočné dřevěné kolo

Šroub s rýhovanou hlavou

- Ovládá úhel vyvýšení. Zabraňuje tření kyvadla proti jiným částem.

Háček zastavení

- Ovládání pohybu kyvadla nebo jeho zastavení. Kyvadlo nastavte na libovolnou výšku, zahákněte o háček a použijte jako ozdobu.

Otočné dřevěné kolo

- Vyvažte krokový mechanismus, ujistěte se, že se kyvadlo může volně pohybovat.

Krokový mechanismus na levém obrázku je zastavený – otočné dřevěné kolo otočte proti směru hodinových ručiček. (Minimální úprava)

Krokový mechanismus na pravém obrázku je zastavený – otočné dřevěné kolo otočte ve směru hodinových ručiček. (Minimální úprava)

Traction handle – Táhlo závaží

Pendulum – Kyvadlo

Clock weight – Závaží

Str. 30

Návod k obsluze hodin

1. Při používání táhla závaží také přidržujte rukou kyvadlo.
2. Nastavte horizontální otočné dřevěné kolo a šrouby s rýhovanou hlavou do správné pozice. Ujistěte se, že se kyvadlo může volně pohybovat.
3. Pokud chcete zastavit pohyb kyvadla, obmotejte jej kolem háčku.